gracias por elegirnos!

Aromatizadores Ambientales Eléctricos

Un mundo de aromas

SR 1000
Capacidad de 1 a 9 cargas
Para salones y grandes áreas

SR 500
Capacidad de 1 a 4 cargas
Cobertura máxima aproximada
200 metros cúbicos

A 26
Capacidad de 1 a 4 cargas
Cobertura máxima aproximada
180 metros cúbicos

Aromatización Continua

Los equipos eléctricos trabajan por ventilación continua de fragancias líquidas extraconcentradas, esto promueve mayor rendimiento y alcance de los aromas en el ambiente.
Los tres modelos son Multicarga, ya que de acuerdo al modelo en su interior se pueden colocar de 1 a 4 ó de 1 a 9 frascos de esencias.
Tienen encendido y apagado manual por tecla.
Equipos Patentados por Ambientalis®

Instalación

Nuestros Aromatizadores son de muy fácil instalación. Usted puede simplemente apoyarlos en cualquier lugar de su ambiente, colgarlos en la pared por los orificios que tienen en la parte posterior o bien en el caso del SR500 utilizar la ménsula del kit para amurarlo y dirigir el aroma.
Le sugerimos, para un mayor rendimiento que cuelgue el dispositivo a una altura no inferior a 1,75 mts; en lugares públicos se aconseja colocar uno de los tornillos de fijación desde el interior para mayor seguridad. Luego de la instalación, coloque las esencias, enchufe el equipo y enciéndalo para comenzar a percibir los aromas en su ambiente.

A26 Orificios para colgar el equipo

SR500 Orificios para colgar el equipo



Ménsula de soporte

Despiece de la Ménsula del SR500



Cómo amurar la ménsula a la pared



Carga y Reposición de Esencias

1.

Apague el dispositvo Aromatizador Ambientalis® antes de realizar la operación de carga ó reposición de esencias. Luego destornille la tapa frontal.

2.

Destape la/s esencia/s (recuerde que los aromatizadores funcionan con 1, 2, 3 y hasta 9 simultaneamente de acuerdo al modelo). Introduzca 3 mechas por cada frasco, procurando que las mismas lleguen hasta el fondo y a su vez que sobresalgan dos centímetros por encima de la boca del envase.

3.



Los modelos SR1000 y SR500 tie-una bandeja que se retira para facilitar la colocación de las esencias. En el caso del Aromatizador A26 simplemente coloque dentro del dispositivo la/s esencia/s con sus mechas correspondientes.

4.

Ubique y vuelva a atornillar la tapa frontal del dispositivo. Encienda el interruptor. El proceso ha terminado. Comenzará a percibirse el aroma en todo el ambiente.

IMPORTANTE: Le informamos que nuestras esencias se entregan en envases cerrados con precinto de seguridad inviolable. Por favor verifique que el mismo se encuentre en óptimas condiciones al momento de ser abierto. El contenido de cada frasco es de 60 cc. De esencia extraconcentrada.

Algunos consejos de uso

Alternación de Cargas

Para el caso de utilización de varios dispositivos en un mismo salón ó ambiente, se recomienda realizar las cargas de los equipos en distintas fechas (aproximadamente con una diferencia de 15 días). De esta manera, cuando la fragancia de un dispositivo comienza a perder intensidad, es reforzada con otra fragancia, que se coloca nueva en otro equipo. Esto permite mantener el perfume de modo uniforme durante todo el mes.

Acostumbramiento del Olfato

Pasado un período de instalado el aromatizador, puede producirse acostumbramiento del olfato, y es posible que las personas que conviven en el lugar no perciban las esencias como el primer día. Es normal que esto ocurra.
Las personas ajenas al lugar percibirán el aroma en el mismo instante de ingreso al salón aromatizado. La aromatización permite identificar al lugar con un aroma, se dirige en mayor medida al visitante y en menor medida al residente.

Importante

Cuando la esencia se encuentra agotada, pero las mechas continúan embebidas, las mismas seguirán perfumando el ambiente.

Para optimizar el rendimiento de nuestros productos puede ingresar a la sección “Preguntas Frecuentes” en nuestro sitio de internet www.ambientalis.com.ar , donde encontrará toda la información necesaria.

Rendimiento

Es difícil determinar con exactitud cuantos metros cubre el aromatizador, eso va a depender del gusto personal, referente a la intensidad de perfume que se quiera percibir. Otro factor importante es la presencia y dimensiones de las aberturas que existen en el ambiente. Tomamos como media un rendimiento de 90 metros cúbicos con una carga. Para un mayor rendimiento se pueden utilizar 2, 3 ó hasta 4 cargas en el mismo equipo. Es aconsejable en lugares amplios utilizar varios equipos bien distribuidos ó el modelo SR 1000 con capacidad de hasta 9 cargas.

Características de los Equipos

		SR 1000	SR 500	A 26
Cuadro de Características Técnicas	Peso	2,95 kg.	1,06 kg.	1,3 kg.
	Largo	38 cm.	20 cm.	8,5 cm.
	Alto	13 cm.	12 cm.	25 cm.
	Ancho	13 cm.	9 cm.	8,5 cm.
	Turbinas	2	2	1
	Transformador	Interno	Externo y Regulable	Interno
	Capacidad	1 a 9 esencias	1 a 4 esencias	1 a 4 esencias
	Rendimiento	Más de 200 m^3	200 m^3 aprox.	180 m^3 aprox.

Funcionamiento

El modo de aromatizar es el mismo para los tres modelos de aromatizadores eléctricos, ya que los tres trabajan por ventilación, la principal diferencia radica en dos factores: el rendimiento y la versatilidad.
En cuanto al rendimiento el SR1000 es recomendado para grandes áreas (más de 200 metros cúbicos), el A26 y el SR500 se utilizan en ambientes pequeños y medianos. En todos los casos influye la cantidad de cargas utilizadas y la intensidad del aroma elegido (con mayor cantidad de fragancias ó con aromas más intensos se percibirá más fácilmente el perfume en el ambiente).

En cuanto a la versatilidad, el nuevo Aromatizador SR500 viene con una ménsula que permite direccionar el flujo del aroma y un transformador para regular la intensidad. Esto es muy importante ya que entre el direccionamiento, la regulación del aire y la intensidad del aroma se puede optimizar la aromatización del ambiente para conseguir el efecto deseado.

El transformador permite regular el voltaje en 12, 9, 7.5, 6, 4.5 y 3. A mayor voltaje mayor intensidad en la salida del aire. También se puede regular la polaridad para invertir la dirección del aire.

Ante cualquier consulta ó sugerencia comuníquese con nosotros

Precauciones

Evitar el contacto directo con la piel ó la ropa.

Inflamable de 3ra categoría, no arrojar al fuego el envase.

Mantener tapado en lugar seguro fuera del alcance de los niños.
Peligrosa su ingestión. No almacenar ni transportar con alimentos.

Perfume extraconcentrado: en caso de contacto con la piel ó los ojos lavar con abundante agua.
En caso accidental de ingestión concurrir al médico ó llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: Argentina Tel.: 0800-333-0160

Sitio web www.ambientalis.com.ar
e-mail info@ambientalis.com.ar

Teléfonos (011) 4115.9100/ 4115.7225
(011) 4115.7226/ 4115.7228